



BROCK
Electronics

GÁZ FŐZŐLAP

GS 004 W



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a BROCK gáz főzőlapot választotta, és reméljük, hogy sokáig szolgálni fogja Önt. Gondosan olvassa el a használati útmutatót, és kövesse az utasításokat és feltételeket. A gyártó nem vállal felelősséget a vevő által nem megfelelő használatból eredő károkért, meghibásodásokért és balesetekért.

FIGYELMEZTETÉS!

A TERMÉK CSAK KÜLTÉRI HASZNÁLATRA VAN TERVEZVE!

- Kérjük, figyelje a megfelelő típusú gáz csatlakoztatását, mely a csomagoláson feltüntetésre került. Használat után mindig kapcsolja el a gázellátást!
- A gázpalack csatlakoztatásához csak olyan speciálisan megerősített gázcsövet használjon, amely elég hosszú ahhoz, hogy a csövek ne nyúljanak meg.
- Ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát a főzőlap felső paneljének megérintésével, mivel az nagyon felforrósodik a gázrózsa közelében, használat közben.
- Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a lángszabályozóra és a BE/KI kapcsolóra.
- Ne hagyja, hogy a gázrózsák nyílásai eltömődjenek.
- Tartsa tisztán a gáz főzőlapot a megfelelő működés és a hosszabb élettartam érdekében.
- Éjszaka és a házból való távozáskor ne csak a főzőlap lángszabályozóját és BE/KI kapcsolóját kapcsolja ki, hanem a gázpalack fő gázszelepét is.
- A jobb égés érdekében tartsa tisztán az égőket.
- Rendszeresen ellenőrizze a főzőlapot a gázpalackhoz csatlakoztató gumi gáztömlőt, hogy nem kopott-e vagy nem szivárog, időnként cserélni kell. Tartsa távol a hőforrástól és tartsa tisztán.
- Ügyeljen arra, hogy a főzőlap közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak.

FIGYELMEZTETÉS!

Ügyeljen arra, hogy új gumitömlőt használjon. Ne használjon viniltömlőt, mert az érzékeny a hőre és nem rugalmas.

Helyezze be biztonságosan a gumitömlőt, és rögzítse szorosan egy tömlőbilincs segítségével.

A hajlékony csöveknek meg kell felelniük a következő feltételeknek:

- Szobahőmérsékleten, de legfeljebb 30 °C-on lehet használni;
- Nem hosszabb 1500 mm-nél;
- Nem lehet szűkíteni;
- Nem szabad húzó hatásnak vagy erőnek kitenni;
- Nem szabad éles széleknek és sarkoknak kitenni;

- Az anyag nem merevedett meg, még mindig rugalmas,
- A rögzítőbilincs nem korrodált,
- Az érvényességi ideje nem járt le.

A GÁZ FŐZŐLAP HASZNÁLATA

- Ügyeljen arra, hogy új gumitömlőt használjon. Ne használjon vinil tömlőt, mert érzékeny a hőre és nem rugalmas. Helyezze be biztonságosan a gumitömlőt, és rögzítse szorosan egy tömlőbilincs segítségével.
- Nyissa ki a fő gázszelepet. Nyomja meg a lángszabályozót és a BE/KI kapcsolót, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba BE állásba. A láng beállításához forgassa a gázszabályozó gombot a megfelelő pozícióba BE és KI között; legyen óvatos, amikor a lángszabályozót OFF állás felé fordítja, mert a láng kialudhat.

Technikai információk

Gáz típusa és nyomás	G30 bután (28-30 mbar) un G31 propán (37mbar)
Hőbevitel	$\Sigma Q_n = 1.7 \text{ kW} (124 \text{ g/h})$
Gáz szabvány	LPG
Minimum edény méret	18 cm
Maximum edény méret	26 cm
Gázszabályozó szabványa	EN 16129
Méretek	268 x 268 x 64mm
Súly	2.2 kg

GÁZRÓZSÁK

Gázrózsák	Gáz	Nyomás (mbar)	Fűvóka átmérője (1/100mm)	Gáz felhasználás (g/st)	Fogyasztás (kWt)	
					Normál	Csökkentett
Kicsi	PG G	30	50	65	0.87	0.64
	30	28	50			
	G30	37	50			
	G31					
Közepes	PG G	30	60	116	1.51	0.87
	30	28	60			
	G30	37	60			
	G31					
Nagy	PG G	30	70	158	2.03	1.03
	30	28	70			
	G30	37	70			
	G31					